

Instruções do cofre

Safe instructions


Fechar o cofre

Closing the safe


Para cada nova utilização do cofre, terá de definir um novo código.
Each time you use the safe, a new 4-digit code must be set.




1. Coloque os seus bens dentro do cofre
Put your objects in the safe




2. Feche o cofre
Close the safe door



3. Defina um código de 4 dígitos
Set a 4-digit code




4. Carregue na tecla CLOSE
Press the CLOSE key




5. Feito!
All done!

Abrir o cofre


Opening the safe




Para abrir o cofre:
To open the safe:



1. Digite o código
Enter the code



2. A porta abrir-se-á
The door should open



3. Por favor deixe o cofre aberto aquando do check-out
Please leave the safe open before you check-out